

Windows システム内で XPPen ドライバをアンインストールする方法

方法1

- 1.「設定」→「アプリ」→「インストールされているアプリ」へ進みます。
- 2.検索欄に「XPPen」と入力してください。
- 3.表示された「XPPenTablet」の右側にある三点アイコンをクリックし、「アンインストール」を選択します。



方法2

- 1.デスクトップ上の「XPPenTablet」アイコンを右クリックし、「ファイルの場所を開く」を選択します。
- 2.フォルダ内にある「Unins000」というアプリケーションをダブルクリックしてください。
- 3.アンインストールの確認ポップアップが表示されますので、「はい」をク

クリックするとアンインストールが開始されます。

