
XP-PEN

Shortcut Remote
Manual



XP-PEN

Web site: www.xp-pen.com
Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions

Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China

目次

I. 概要 1
必要システム 1
製品について 1

II. Shortcut Remoteを設定する 2

III.ドライバのインストール 3
Windows 3
Mac 3

IV.ドライバの設定画面 3
Windows 4
Mac 6

V.ドライバのアンインストール 8

VI. FAQ 10

このたびXP-Penをお買い上げいただき、ありがとうございます。英語、ロシア語、日本語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、韓国語、中国語でのサポートがございます。もし不都合がございましたらご了承ください。

{I. 概要}

必要システム

· Windows 10/8/7/Vista
· Mac OSX 10.7 / 10.8 / 10.9 以降
· USB ポート

このリモート機能は2.4Gワイヤレス技術を搭載しています。カスタマイズ可能およびポータブルなショートカットキーを製品にも設定に追加することであなたのワークフローを合理化します。

製品について




図 1-1: 製品について

1) キー1-9
2) キー10/スイッチボタン
3) ローラー(ホイール)
4) バッテリースロット
5) 電源スイッチ
6) USBレシーバー&スロット

注意

単4電池が必要です。

{II. Shortcut Remoteを設定する}

(1) USBレシーバーをお使いコンピュータへ挿入してください。




図 2-1: USB接続

(2) 電池カバーを開けて、電池を入れてください。





図2-2: バッテリーの取付方向

(3) Remoteをオンにします。



{III.ドライバのインストール}

注意：
a. インストール前にアンチウィルスソフトを終了してください。
b. 既存したリモートドライバをアンインストールしてください。
c. Shortcut Remoteのインストール用ドライバーソフトは付属のCD、もしくはXP-Penのウェブサイト(www.xp-pen.com)から最新バージョンのドライバをダウンロードすることができます。ウェブからダウンロードする場合、zipファイルを展開してinstall.exeを実行してください。

Windowsドライバのインストール

1) 単4電池を入れてください。
2) USBレシーバーをお使いのコンピュータに挿入してください。
3) 後ろの電源スイッチをオンにします。
4) コンピュータのCD/DVDドライバに付属のドライバCDを挿入し、画面の指示に従います。セットアップ画面が自動的に開始されない場合は、手動でディスク内容を開き「.exe」ファイルを実行してください。
5) インストールが正常に完了した後、お使いのコンピュータを再起動します。
6) 問題なくインストールされていれば、ドライバーのアイコン( )がタスクバーに表示されます。アイコンが存在しない場合はドライバーのアンインストールを行い、OSの再起動および手順4を繰り返します。

Macドライバのインストール

1) 単4電池を入れてください。
2) USBレシーバーをお使いのコンピュータに挿入してください。
3) 後ろの電源スイッチをオンにします。
4) コンピュータのCD/DVDドライバに付属のドライバCDを挿入してください。
5) CDのファイルを開きます。Macのドライバーフォルダーを開き、「.pkg」ファイルを実行します。
6) 画面の指示に従って、お使いコンピュータを再起動してください。

{IV.ドライバの設定画面}

注意：
Remoteのキーは、米国英語のキーボードで動作するように設計されています。キーは他のキーボードの言語で正しく動作しないことがあります。




図 4-1: キーボード言語

a. Windows

Remoteのアイコン をダブルクリックしてください。



図 4-2: Windows UI

ホイール機能

→選定した機能は中心部のボタン(K10)でスイッチできます。使いたい機能は左（ ）へ移動してください。或いは、必要ない機能は右( )へ移動してください。



図 4-3: ホイール機能

カスタマイズKL/KRをクリックして、機能を設定します。



図 4-4: ホイール機能

ボタン設定

一つキーをクリックして、プルダウンリストでファクション機能をカスタマイズできます。

注意：
ここで、K10がカスタマイズできません。



図 4-5: ボタン設定

Remoteのマニュアルはドライバのアイコンを右クリックして、アクセスできます。



b. Mac

ドライバの設定画面を開く：[Finder] > [アプリケーション] > [PenTablet] > [PenTabletSetting]。

ファンクションキーID
Remoteのファンクションキーは、この二つプルダウンリストでファクション機能をカスタマイズできます。メーカーの初期設定に戻すにはデフォルト(Default)をクリックしてください。

注意：
ここで、K10がカスタマイズできません。




図 4-7: ファンクションキーID

プリセットリストからキーの機能が設定できます。またはカスタム定義のリセット(reset customer defined)をクリックして、詳細オプションを開きます。




図 4-8: ファンクションキー ID-1

カスタム定義のリセットをクリックすると、以下のように4つタブがある窓がでてきます。「アプリケーション(application)」「ホットキー（hot key）」「インターネット(internet)」「マウス(mouse)」。これらのタブの下に、使いたいファンクションを入力してください。




図 4-9: リセット顧客定義

Slide (Ring) ID:
選定した機能は中心部のボタン(K10)がスイッチできます。




図 4-10: Slide(Ring) ID




図 4-11: Slide ファンクション

{V.ドライバのアンインストール}

a. Windows

1. 手順「スタート」→「すべてのプログラム」→「xp-pen」をクリックして、画面の指示に従ってアンインストールします。



図 5-1: アンインストール

2.「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラム」をクリックして、「Shortcut Remote」を選んで、指示に従って、アンインストールしてください。



図 5-2: Shortcut Remote

b. Mac

手順：「Finder」→「アプリケーション」→「pen tablet」、「Uninstall Pen Tablet Driver」をダブルクリックして、指示に従って、アンインストールしてください。




図 5-3: アンインストール　ペンタブレット

{VI. FAQ}

1. 最新版のドライバのダウンロード場所。
A: XP-Pen公式サイトからダウンロードできます。（www.xp-pen.com）

2. 正常にインストールしているかの確認方法。
A: 問題なくインストールされていれば、ドライバーのアイコン( )がタスクバーに表示されます。現在の選択した機能はお使いのディスプレイの下部中央にわかりやすく表示されます。

3. アイコンが現れていますが、機能しません。
A: 1. USBレシーバーがしっかり接続しているかを確認してください。
2. 背面のスイッチでremoteの電源を切ってください。
3. RemoteをUSBレシーバーの近くに持ってください。K10を押しながら、背面の電源スイッチをオンにします。

4. 私のremoteが一部のソフトで動作しますが、他のソフトウェアでは動作しません。
A: 異なるソフトウェアでは、異なるキーストロークのショートカットを使用することがあります。これらのキーストロークに合わせるために

もしご不明な点、ご不満などあればお知らせください：
Skype：miyabi-xp-pen /xppen みやび
公式サイト：www.xp-pen.com
メール：servicejp@xp-pen.com