



Graphic Pen Tablet

Deco 02 Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.8 or above



Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Resumo

I. Resumo de produto

Funções do produto Deco 02

Área de trabalho

II. Caneta digital

Caneta digital Deco 02

Tampa da caneta, suporte da caneta, recarga de caneta e o trocador de recarga de caneta

Como troca a recarga de caneta

III. Instalar o driver

Windows

Mac

IV. Interface do driver

Windows

Mac

V. Apagar o driver

Windows

Mac

VI. Perguntas e respostas

{ I. Resumo do produto }

Funções do produto Deco 02




Imagem 1-1. Funções do produto de Deco 02

(1). Exibições dos estados de indicação

- a. Piscando: a caneta digital está na área de detecção, mas não toca na placa
- b. Sempre brilhando: caneta digital toca na placa
- c. Sem sinal de luz: a caneta digital está fora da área de detecção

(2). Atalhos

(3). Plataforma

(4). Porta Type-C

(5). Área de trabalho

Área de trabalho



Imagem 1-2. Área de trabalho

{ II. Caneta digital }

Funções da caneta digital Deco 02



Imagem 2-1. Caneta digital

- (1). Ponta de caneta
- (2). Tecla de corpo
- (3). Tecla de apagador

Atenção:

- a. As funções das teclas de corpo da caneta podem ser definidas devido às demandas dos usuários.
- b. A caneta digital aplica a técnica sem bateria mais recente, por isso, não precisa de trocar bateria ou de carregar.

Tampa da caneta, suporte da caneta, recarga de caneta e o trocador de recarga de caneta




Imagem 2-2. Tampa da caneta, suporte da caneta, recarga de caneta e o trocador de recarga de caneta

- (1). Recarga de caneta
- (2). Trocador de recarga de caneta
- (3). Barril da caneta
- (4). Suporte da caneta




Imagem 2-3. Suporte da caneta

Como troca a recarga de caneta

- (1). Primeiro, gire e abra o barril superior do cano da caneta e, em seguida, insira a ponte da caneta no trocador de recarga da caneta, inclinando ligeiramente a ponta da caneta para que a ponta atinja o trocador e aproveite para tirar a ponta da caneta.
- (2). Tire uma nova recarga de caneta.
- (3). Aproveite para empurrar a recarga de caneta para a posição fixa.




Imagem 2-4. Como troca a recarga de caneta

{ III. Instalar o driver }


Sistemas de trabalho suportados:

Windows 10, 8 ou 7
Mac OS X 10.8 em cima

Atenção:

- (1). Antes da instalação, desligue temporariamente o software anti-vírus e Firewall. E feche todos os softwares abertos, como Line, Photoshop, OneDrive e Dropbox, etc.
- (2). Se o computador já tiver um driver instalado de outra placa digital ou tela de desenho, certifique-se de remover o driver relevante e reinicie o computador. Após o computador retornar à área de trabalho, instale o driver de Deco 02.
- (3). Você pode ir ao site oficial de XP-Pen (www.xp-pen.com) para baixar a versão mais recente do driver. Quando o download do driver estiver acabado, certifique-se de descompactar e depois abrir a pasta para executar ".exe" ou ".pkg".

Windows

- (1). Conecte o cabo USB com a Deco 02 e o porto USB.
- (2). Vá ao site oficial de XP-Pen (www.xp-pen.com) para baixar o driver de Deco 02. Quando o download estiver acabado, descompacte primeiro e depois abra a pasta para executar o arquivo .exe para instalar o driver.
- (3). Quando a instalação do driver estiver acabada, você pode ver o ícone () na área de trabalho e na barra de tarefas no canto inferior direito. Se você não conseguir ver este ícone, repita o passo 2, por favor.

Mac

- (1). Conecte o cabo USB com a Deco 02 e o porto USB.
- (2). Vá ao site oficial de XP-Pen (www.xp-pen.com) para baixar o driver de Deco 02. Quando o download estiver acabado, descompacte primeiro e depois abra a pasta para executar o arquivo ".pkg" para instalar o driver.



Imagem 3-1. Driver do Mac

- (3). Se você encontrar uma mensagem de alarme ao executar um arquivo .pkg, abra "Preferências do Sistema - Segurança e Privacidades" e desbloqueie-o antes da instalação do driver.




Imagem 3-2. Desenvolvedor não identificado

- (4). Instale o de acordo com os passos até a acaba.

{ IV. Interface do driver }

Atenção:

- (a). Se quiser usar atalhos de Deco 02, faça favor de definir o método de entrada para inglês. Se o definisse para método de entrada fonética, de Cangjie e outros métodos de entrada, vai causar falha em usar os atalhos.




Imagem 4-1. Teclado

- (b). Os atalhos de Deco 02 são como valores predefinidos de base com as teclas de instrução do Photoshop. Você pode personalizar os atalhos com suas necessidades pessoais.

Interface do driver do Windows




Imagem 4-2. Windows UI

1.1. Definições de caneta

Você pode aproveitar esta função para definir as 1a e 2a teclas de corpo de caneta. Ao clicar no menu suspenso para o selecionar, faça favor de selecionar a função “Atalhos” para definir as teclas de corpo de caneta.




Imagem 4-3. Definições de caneta

Atenção:

A parte superior da caneta digital suporta a função de apagador.

1.2. Ajustes da pressão e a pressão atual

Quando alterar curvas de “entrada” e “pressão da caneta”, pode ajustar a sensibilidade de pressão.

A pressão atual pode testar seu valor da pressão da caneta da força atual.




Imagem 4-4. Ajustes de pressão da caneta e a pressão atual

1.3. Mapeamento do monitor

Você pode definir a área de trabalho de Deco 02 para corresponder a apenas um monitor único especificado ou um cheio. Quando você clicar no botão para selecionar “escolha uma área do monitor”, você pode personalizar a área do monitor correspondente.

Você também pode aproveitar o modo de arrasto da caneta digital para ampliar ou reduzir a área de trabalho da Deco 02.




Imagem 4-5. Mapeamento do monitor

1.4. Modo de Mouse

Coordenadas absolutas (modo de caneta): este é o modo de placa digital padrão. As coordenadas absolutas definem que reduza proporcionalmente sua área de exibição do monitor na área de trabalho do Deco 02.

Coordenadas relativas: o método de operação deste modelo é igual ao mouse normal.



Imagem 4-6. Modo de Mouse

1.5. Windows Ink

Parte dos softwares de desenho podem suportar a pressão de caneta de Windows Ink, você pode selecionar ou cancelar a função Windows Ink para ativar ou desativar esta função.



Imagem 4-7. Windows Ink

1.6. Modo de mãos esquerdo e direito, área cheia e a proporção de monitor

Modo de mãos esquerdo e direito: valor definido de Deco 02 é modo de mão direito. Se você é usuário de mão esquerdo, pode clicar e selecionar os botões de "modo de mão esquerdo" e "confirmar" e depois, gire a placa digital de Deco 02 180 graus para usar.

Toda a área, proporção da tela: quando clica e seleciona toda a área, você pode aproximar a área de trabalho de Deco 02 à máxima. Clique e selecione a proporção da tela, a área de trabalho de Deco 02 pode ser reduzida proporcionalmente com sua tela.




Imagem 4-8. Modo de mãos esquerdo e direito, área cheia e a proporção de monitor

1.7. Definições de atalhos

Clique nas janelas "Botão" e "Plataforma", e depois clicar na função "Atalhos" pode personalizar as funções de cada atalho e de plataforma.

Proibir atalhos: marcar esta função pode fechar todas as funções de atalhos.

Dica de fechar: marcando esta função, ao clicar em qualquer função de atalho, não aparecerá a função de dica de atalhos na parte inferior do monitor.




Imagem 4-9. Botões




Imagem 4-10. Plataforma

Interface do driver do Mac

Você pode clicar em Open Finder > Aplicativos > PenTableSetting para ativar as definições da placa digital de Deco 02.




Imagem 4-11. Definição de placa

1.1. Pen (Caneta)




Imagem 4-12. Mac UI

- a. Você pode aproveitar esta função para alterar o valor predefinido da tecla de corpo. Default Button Setting pode ser restaurado para o valor predefinido da fábrica.

Atenção:

A parte superior da caneta digital suporta a função de apagador.




Imagem 4-13. Botão de barril

- b. Pressure: Se você marcar a função "No Support", pode fechar a função de pressão de caneta.




Imagem 4-14. Pressure

- c. Quando Click Sensitivity está "Light", você apenas precisa de pouca força para fazer a pressão de caneta chegar ao valor máximo. Relativamente, quando a está "Heavy", precisa de maior força para fazer a pressão de caneta chegar ao valor máximo.
- d. Press Test pode testar o valor da pressão de caneta da sua força atual.



Imagem 4-15. Sensibilidade do Clique

- e. "Press Test" pode testar o seu valor de pressão de caneta atual.



Imagem 4-16. Teste de Pressão

- f. Modos Absoluto e Relativo

Modo Absoluto (caneta): este é o modo de placa digital padrão. As coordenadas absolutas definem que reduza proporcionalmente sua área de exibição do monitor na área de trabalho da Deco 02.

Modo Relativo (Mouse): o modo de operação deste modelo é igual ao mouse normal.




Imagem 4-17. Modo de Coordenada

- g. Orientação da área de trabalho

O valor predefinido da Deco 02 é o modo em mão direita. Se você é usuário de mão esquerda, pode clicar e selecionar os botões de "modo de mão esquerdo" e "confirmar" e depois, gire a placa digital de Deco 02 180 graus para usar.



Imagem 4-18. Orientação de Área de Trabalho

1.2. Monitor (Monitor)

Você pode definir a área de trabalho de Deco 02 para corresponder a apenas um monitor único especificado ou um cheio. Quando você clicar no botão para selecionar "Portion of Monitor", você pode personalizar a área do monitor correspondente.




Imagem 4-19. Monitor

1.3. Tablet Area (Área da Placa)

Você pode alterar a sua área de trabalho da Deco com suas demandas.

"Full Monitor" maximizará a sua área de trabalho da Deco 02.

"Screen Ratio" reduzirá proporcionalmente a área de trabalho do monitor da Deco 02.




Imagem 4-20. Área da Placa

1.4. Express Keys(Atalhos)

"Reset Customer Defined" pode personalizar funções de cada atalho.

"Slide Function Defined (Multi-select) " pode aumentar ou apagar os valores predefinidos da plataforma.




Imagem 4-21. Atalhos

1.5. About (Sobre)

Exibe a versão atual do driver.




Imagem 4-22. Sobre

{ V. Apagar o driver }

Windows

Você pode aproveitar o modo seguinte para apagar o driver de Deco 02.

Clique no [Inicição] → [Definições] → [App] e encontre “Pentablet”, depois clique em “Apagar a instalação” e apague o driver em conformidade com os passos.

Mac

Clique em [Finder] → [Aplicativos] → [Pen Tablet] e selecione “Uninstall Pen Tablet” para apagar o driver.




Imagem 5-1. Mac não instala

Atenção:


Depois que você apague o driver da Deco 02, certifique-se de reiniciar o computador.

{ VI. Questões e respostas }

1. Minha caneta digital não consegue operar e controlar o cursor

- Quando a caneta tocar a área de trabalho da placa digital, faça favor de confirmar se a luz LED na placa digital na placa vai sempre brilhar/piscar.
- Se sim, faça favor de apagar o driver primeiro. Se não conseguir apagar o driver, faça favor de confirmar novamente que seu Deco 02 já estava conectado com o computador corretamente e teste se pode usar a caneta digital para operar o cursor (faça favor de confirmar que a conta de log-gin do seu computador é Administrator com permissões de usuário mais altas).
- Se não pudesse operar o cursor normalmente, faça favor de ir ao site oficial de XP-Pen para baixar o driver mais recente. Depois do download, faça favor de fechar o software anti-vírus primeiro e o descompacte.
- Windows: abra a pasta do driver e execute .exe até se acaba.
- Mac: abra a pasta do driver para executar .pkg até se acaba.

2. Como confirma que o driver de Deco 02 já estava instalado com êxito?

- Após a instalação do driver, pode ver o ícone do driver (), exibindo na área de trabalho e coluna da tarefa (Windows). Você pode abrir as definições de placa digital para testar se a pressão de caneta está normal.

3. Como julgar se a falha de uso do meu Deco 02 é um problema de hardware ou de software de desenho?

- Primeiro, tente conectar Deco 02 com computadores diferentes e teste se foi normal? Se pudesse usar o Deco 02 no outro computador, o seu problema deve ser no software de desenho (Por favor, tente apagar todos os drivers da placa digital, monitor de desenho, incluindo de Deco 02 e reinicie o computador). Quando o computador voltar à área de trabalho, depois, instale mais uma vez o driver de Deco 02 até a acaba.
- A luz de indicação da placa digital do Deco 02 pode assistir a julgar se o hardware da placa digital está normal. Quando usar a caneta para tocar na área de trabalho de placa digital de Deco 02, a luz de indicação pode brilhar sempre/piscar normalmente indica que a placa digital consegue detetar o sinal de caneta.

Se tiver qualquer problema, aproveite os modos seguintes para conectar conosco, por favor:

Skype: XP-Pen

Site: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com