


## Magic Drawing Pad の日本語化


- ◎設定がわからなくて、進めたら、英語（難解な言語）になってしまった。
- ◎子供が適当にさわったらしく、英語（難解な言語）になってしまった。
- ◎初期化したら英語になってしまった。

このような時の日本語化の方法になります。  
難解な言語になった場合は、この手順書を頼りに、設定してみてください。  
ここでは、英語になった場合で作成されています。


1. ログインしてください。
2. 歯車のマークの Setting アイコンを見つけてください。




3. 左側の部分をスクロールして一番下の System を探してタップしてください。



4. System の欄の上から4番目の Languages&input をタップします。




5. 一番上の Languages をタップします。




6. プラスの十字マークまたは Add a languages をタップします。



7. 下の方にスクロールして日本語（日本）見つけてタップします。  
状況によって場所が違います。



8. 日本語（日本）をタップします。



9. これで終了です。日本語になっているのを確認してください。