

## Artist 16 3rd で、明るさが 35 で固定されてしまう問題の解決方法

### 具体的な不具合の内容

Artist 16 3rd を 3-in-1 ケーブルで接続した際、明るさ調整ボタンが使用できず、明るさが 35 に固定されてしまいます。

ただし、「明るさ+」と「明るさ-」を同時に押すことで開く「Menu」メニューは正常に使用できます。

原因: 赤い USB ケーブルを接続しない場合、または PC の USB ポートに接続した場合、電力供給不足が発生します。

対処方法: 3-in-1 ケーブルの赤い USB ケーブルを AC アダプター経由でコンセントに接続することで、明るさ調整が正常に動作するようになります。

また、下図の赤枠部分にある「明るさ+」と「明るさ-」ボタンを同時に押すと、Menu メニューを開くことができます。

Menu メニューから液晶タブレットの明るさや色温度などを調整することが可能です。

