

Windows システム内で XPPen ドライバをインストールする方法

1. 下記の XPPen 公式サイトへ移動してください。

<https://www.xp-pen.jp/download>

2. お使い製品の型番を探してください。例: Artist 12 3rd

The screenshot shows the XPPen Japan website's download page. The page features a search bar, a navigation menu, and a grid of product images. The 'Artist 12 3rd' product is highlighted with a red box in the 'Artist 12 3rd' category.

3. ドライバには、Mac 版、Windows 版、Linux 版がありますので、Windows 版を選択してください。

(通常一番目のは最新バージョンドライバーであるので、最新バージョンドライバーをダウンロード&インストールするのをお勧めします。)


※注意:

一台の PC でひとつのドライバーのみをインストールするのは十分です。

The screenshot shows the XPPen Japan website's download page for the Artist 12 3rd product. The page displays a list of drivers for Mac, Windows, and Linux. The Windows 7/8/10/11 driver is highlighted with a red box.

4. ダウンロード後、解凍フォルダを右クリックしてください。

(Windows 11 では ZIP ファイルを解凍できます。もし解凍できない場合は、先に解凍ソフトウェア(例えば:「7zip」という解凍ソフトウェア)をダウンロード&インストールしてください。)



インストールする際は、まずコンピュータ内のウイルス対策ソフトを終了し、管理者権限でインストールしてください。

5.


インストール後、「今すぐ再起動」というポップアップが表示されるので、それをクリックして PC を再起動させてください。

6. 再起動後、デスクトップに下のような黒い XPPenTablet (NewXPPen アイコン) または Pentablet (3.XXXXX バージョンなら、Old XPPen アイコン) アイコンが作成されれば、ドライバのインストールは完了です。

NewXPPen ロゴ



ペンタブレットとPCと正しい接続された状態でXPPenTablet アプリのアイコンをダブルクリックして起動すると設定画面が出ます。

デスクトップで「XPPenTablet」または「Pentablet」アイコンが出ない場合、 をクリックして、「XPPenTablet」または「Pentablet」を入力して検索してください。

